

<取扱説明書>

1. ステディポッドのカメラネジを回してゆるめ、ネジが上側になるようにひっくり返します。
 2. カメラの三脚取付ネジ穴(UNC1/4インチ)にステディポッドをしっかりと装着します。
 3. 操作レバーを「EXTEND」に合わせてケーブルを引き出し、必要な長さまで伸ばします。
 4. ケーブル先端の錨を足で踏みます(ベルト等に引っ掛けてもかまいません)。
 5. 操作レバーを「ADJUST/RETRACT」の位置にします。
 6. 撮影する構図・画角などを決めます。
 7. 操作レバーを「LOCKED」の位置にします。
 8. ケーブルがピンと張るように、カメラを軽い力で上方向へひっぱり気味にします。
 9. 脇をしめて落ち着いてシャッターを押し、撮影します。
 10. 撮影後は操作レバーを「ADJUST/RETRACT」の位置にすると、ケーブルは巻き上げられてステディポッド内部に収納されます。
- ※. ケーブルは巻き上げ時に勢いよく戻ります。顔を近づけないようにしてください。
また指や手をケガしないようにご注意ください。

<ご使用上の注意>

- 本体が汚れてしまった場合は乾いた布で拭いてください。
- ご使用にならないときは、カメラネジを下側にして軽く締めこんでください。
- ご使用にならないときは、操作レバーを「ADJUST/RETRACT」の位置にしてください。

