




先端のリングに、左図のようにスト ラップを通して輪を作ります。


Make a ring through a strap in a ring of the tip.

ンドル棒を巻き込まないようご注意下さい。 Please do not roll up panning handle.



作った輪に三脚を通し、雲台と本体 の間で絞ります。

Pass a tripod through the ring and squeeze the ring between a pan head and the main body.



ストラップの反対側を、最上段の脚 ロックレバー(または脚ロックナット)のすぐ上に巻き、バックルをカチンと 音が鳴るまで確実にはめて下さい。 Wind up the strap other side just above the biggest leg locking nut (or leg locking lever), and have a buckle surely.



長さを調節し、雲台を下にして持ち 運んで下さい。

Carry pan head below after adjust length of strap.

【製品仕様】

- ■長さ:770~1040mm ■肩パッド幅:50mm ■質量82g ■適合三脚:縮長450~700mmの三脚に適します。

[Specifications]

- ■Length: 770mm(30.31in)~1040mm(40.94in)
- Sholder Pad Width:50mm(1.97in) Weight:82g(0.18lbs)
 Suitable for larger tripod that has 450mm(17.72in) to 700mm(27.56in) size of folded length.

<u>↑</u>ご使用上の注意 / CAUTION

- ●三脚にカメラを装着したままでの移動はお避け下さい。カメラが落下する恐れがあります。 ●三脚を持ち運ぶ前に、必ず正しく本製品が取り付けられていることを確認して下さい。 ●Do not carry tripod or monopod which is set up with camera. If force more than
- expectation occurs, there is a possibility thatcamera may fall.

 Please confirm that a product is attached appropriately before carrying a tripod.

Velbon ベルボン株式会社

〒165-0027 東京都中野区野方6-1-5 Tel.03-5327-6133

Velbon Corporation

6-1-5 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-0027 JAPAN Tel.(Int' I)+81-3-5327-6105

