



エンドフックの特長

- 三脚が軽すぎて不安定な時に、センター棒下部に重しを吊るし即座に重量を増やす便利なフックです。
- 取り付けるネジサイズはUNC1/4・3/8どちらにも対応。



重しを吊るして軽い三脚を重くします。

※UNC3/8インチのカメラネジに取付ける場合は、ネジ穴に入っているアダプターをコイン等で回して外してください。



アダプター



ご使用上の注意

- ※センター棒下部にカメラネジが付いていない三脚にはご使用になれません。
- ※センター棒下部に付いているカメラネジは、本来重しを吊るすためにあるわけではありません。極端に重たいものを吊ると、カメラネジごと破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ※本製品を写真撮影またはビデオ撮影以外の用途に使わないで下さい。

エンドフック



4 907990 409744

Velbon

ベルボン株式会社
〒165-0027東京都中野区野方6-1-5 電話:03-5327-6133

Velbon Corporation
1-5, Nogata 6-Chome Nakano-Ku, Tokyo 165-0027 Japan
Tel: (Int'l)+81-3-5327-6105

MADE IN CHINA