

アクションレベル
Action Level
 デジタル水準器

Velbon
Seculine

多機能だけど簡単操作。
Action Levelがあれば
 もう「曲がった写真」とは
 サヨナラです。

水平・垂直
 両方向対応

精度選択機能

明るさ
 調整機能

夜間でも
 よく見える

基準値
 設定機能

自動システム
 オフ機能

省電力モード

設定値の
 初期化

ホットシューに付けるだけ。
 小さいけれど頼れるヤツ!

水平時は中央の緑のLEDが光ります。
 傾くと光がその方向へ移動していきます。
 ある程度傾くと垂直モードへ自動的に切り替わります。



水平時



傾くと...

主な仕様

サイズ	横32×縦25×高さ17mm
質量	3.5g(電池を除く)
電池	CR1220 × 2個
電池の持ち時間	約20時間(通常モード、明るさ=中) 約30時間(省電力モード、明るさ=最も暗い)

※ソニー・ミノルタ製一眼レフカメラには取付できません

デジタル水準器 **Action Level**

希望小売価格(税込) ¥5,670
 (品番:4907990 493064)