

使用方法/How to use




先端のリングに、ストラップを通して輪を作ります。 Make a ring through a strap in a ring of the tip.



作った輪に三脚を通し、雲台と本体の間で絞ります。 ※ハンドル棒を巻き込まないようご注意下さい。


Pass a tripod through the ring and squeeze the ring between a pan head and the main body.

* Please do not roll up panning handle.



ストラップの反対側を最上段の脚ロックレバー(又は 脚ロックナット)のすぐ上に巻き、バックルをカチンと 音が鳴るまで確実にはめて下さい。

Wind up the strap other side just above the biggest leg locking nut (or leg locking lever), and have a buckle surely.



長さを調節し、雲台を下にして持ち運んで下さい。 Carry pan head below after adjust length of strap.

- ■長さ:820~1100mm ■肩パッド幅:75mm ■質量159g ■適合三脚:縮長600~900mmの大型三脚に適します。

[Specifications]

- Length: 820mm(32.28in)~1100mm(43.31in)
 Shoulder Pad Width: 75mm(2.95in) Weight: 159g(0.35lbs)
 Suitable for larger tripod that has 600mm(23.62in) to 900mm(35.43in) size of folded length.